




Pmax-Zähler Landis P2P

Zähler - Display

-  Medium Symbol für Strom
- L1 (L2, L3) Kennzeichnet, dass am Leiter L1 (L2, L3) Spannung anliegt
- Zähler einschaltbereit: am Display erscheint ein blinkendes Symbol 
- Zähler gesperrt: am Display erscheint folgendes Symbol 

Durch kurzes drücken des grünen Druckknopfes wird im Hauptmenü folgendes am Display angezeigt:

- 197.43 Angezeigte Information:
LP-P Leistungsgesmessem mit LP
LP-P-dP Leistungsgesmessem mit LP und Displayanzeige
- 1.8.0 Zählerstand Verbrauch
- 2.8.0 Zählerstand Einspeisung (falls vorhanden)
- 0.9.1 Uhrzeit
- 0.9.2 Datum
- 97.97.0 Funktionsfehler Modul E35C
- FF Fehleranzeige
- 0.2.8 FW - Modul
- 0:0.2 FW - Zähler
- 13.0.2 Std oder nt (Tag- oder Nachtstrom)

Drückt man > 5 Sekunden den grünen Druckknopf wird im Untermenü folgendes am Display angezeigt:

- 1.6.0 Leistung Verbrauch
- 2.6.0 Leistung Einspeisung (falls vorhanden)
- 1.8.0 Zählerstand Verbrauch
- 2.8.0 Zählerstand Einspeisung (falls vorhanden)
- 3.8.0 Zählerstand Blindleistung Verbrauch
- 4.8.0 Zählerstand Blindleistung Einspeisung
- 1.8.1-1.8.4 Tarifregister Verbrauch
- 2.8.1-2.8.4 Tarifregister Einspeisung (falls vorhanden)
- 0.9.1 Uhrzeit
- 0.9.2 Datum

Nach ca. 20 Sekunden ist man wieder im Hauptmenü.

Zählernummer

Verbrauchsindikator

Wird über den Zähler Strom bezogen, blinkt die LED-Lampe. Die Blinkfrequenz ist von der Höhe des Stromverbrauches abhängig.



Einschalttaste > 2 Sekunden drücken

Kontakt

ServiceCenter | St. Veiter Straße 31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 463 521 880 | F +43 463 521 789 | ServiceCenter@stw.at