

Wechselstrom-Zähler Echelon OptOut Variante

Zähler - Display

Folgende Anzeigeelemente werden im automatischen Bildlauf-Rhythmus nacheinander dargestellt.

T I	aktueller Tarif
L I	Kennzeichnet, dass am Leiter L I Spannung anliegt
O.Out	Zähler befindet sich im OptOut Modus
1.8.0	Zählerstand Verbrauch
2.8.0	Zählerstand Einspeisung (falls vorhanden)
0.9.1	Uhrzeit
0.9.2	Datum
0.2.0	Softwareversion
FF	Fehleranzeige (0 = kein Fehler)

Verbrauchsindikator

Wird über den Zähler Strom bezogen, blinken eine oder beide LED's. Die Blinkfrequenz ist von der Höhe des Stromverbrauches abhängig.

Auswahl - Anzeigeelemente

Mit Hilfe des Druckknopfes „Anzeige“ können die Anzeigeelemente im Display auch manuell umgeschaltet werden.

Einschalttaste

Die Einschalttaste hat keine Funktion.

Ausschalttaste

Die Ausschalttaste hat keine Funktion.

Zählernummer



BESCHÄDIGEN ODER ENTERNEN DER PLOMBEN IST VERBOTEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN GEM. ART. IX 4c DER ALLGEM. BEDINGUNGEN GEAHNDET
ENERGIE KLAGENFURT GMBH

Kontakt

ServiceCenter | St. Veiter Straße 31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 463 521 880 | F +43 463 521 789 | ServiceCenter@stw.at